

PATIO HEATER



Hanging models

Art. no. 211-309



Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup

Made in PRC

Læs manualen før brug.

Opbevar manualen tilgængelig for ethvert spørgsmål af fremtidig brug af dit produkt. Produktet er designet og fremstillet i overensstemmelse med europæiske standarder: CE, RoHS.

Generelle sikkerhedsforeskrifter

- Anvend kun produktet på et fladt og stabilt underlag.
- Tildæk ikke produkt, eller varmerens gitter.
- Brug ikke produktet tæt på gardiner og andre brændbare materialer.
- Indfør ikke fremmedobjekter i varmekilden bag gitteret.
- Anvend ikke produktet i dårligt vejr som regn, storm eller sne.
- Anvend ikke produktet med en tidsstyring, timer eller andet automatisk udstyr som tænder og slukker produktet, da dette kan medføre brand, hvis produktet er tildækket eller placeret forkert.
- Placer ikke varmeren direkte under et strømudtag.
- Placer ikke varmeren tæt på swimmingpools, bad eller bruserum.
- Tag altid produktet ind efter brug, og lad produktet afkøle inden eventuel nedpakning.

Vedligehold og rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring, eller når produktet ikke er i brug i længere perioder.
- Rengøring af produktet bør tidligst foretages 60 minutter efter senest brug.
- Under rengøring må der ikke sprøjtes rengøringsmidler eller vand direkte ind i produktet.
- Påfør rengøringsmiddel på en klud og aftør produktet.
- Kontroller regelmæssigt, at ledningen ikke er beskadiget, og at stikket er rent.
- Hvis strømledningen skal udskiftes, må det kun gøres af en autoriseret fagmand.

Fejlfinding

Følg fejlfindingstrinene anført nedenfor:

- Sørg for, at strømstikket er forbundet korrekt.
- Kontroller kablet for eventuelle brud.
- Sørg for ON/OFF knappen er trykket ind.
- Kontroller om pæren er sprunget.
- Hvis produktet er slukket pga. overophedning eller ukorrekt brug (overophedningssensor), skal strømmen tages af produktet, og produktet skal nedkøle. Kontroller efter 30 minutters afkøling produktet for defekter, hvis der ikke er synlige defekter, prøv da at tilslutte strømmen igen. Hvis produktet ikke virker bør du kontakte din forhandler.

Bortskaffelse



EU-direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), kræver, at gamle husholdningsapparater ikke bliver smidt ud med det normale husholdningsaffald. Apparaterne skal indsamles separat for at maksimere genvinding og genbrug af materialer og reducere indvirkning på menneskers sundhed og miljøet. Symbolet af en "krydset skraldespand" forefindes på produktet for at minde om de forpligtelser for separat opdeling af affald. Forbrugerne bør kontakte deres forhandler, kommunen eller dit lokale renovationsvæsen vedrørende den procedure, der skal følges ved fjernelse af dette produkt.

Garanti

Produktgarantien er i henhold til købeloven. Garantiperioden starter den dag produktet er blevet købt.

Garantihåndtering

Et fejlbehæftet produkt skal returneres til købsstedet sammen med en gyldig kvittering. Hvis produktet får en fejl i løbet af garantiperioden, skal produktet returneres til købsstedet.

Fraskrivelse af garanti

Skade eller defekter der opstår ved mislighold, eller ved ukorrekt brug af produktet, dækkes ikke af garantien. Garantien dækker heller ikke force majeure, som lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand eller skader sket under transport. Garantien vil bortfalde, hvis der på nogen måde er foretaget modifikationer på produktet, eller hvis produktet er forsøgt repareret af en udenforstående tredjepart.

Produktspecifikationer	
Model no.	ZHQ2090-C-RMLED
Varenr.	211-309
Strømkilde	230V AC ~ 50 Hz
Strømforbrug	1000/2000w
Kapslingsklasse	IP65





fig. 1



fig. 2




fig. 3

IBRUGTAGNING

1. Placer varmeren på en fast, plan loftoverflade.
2. Krogen i loftet skal kunne bære en vægt på 3-4 gange terrassevarmerens vægt.
3. Afstanden mellem bunden af terrassevarmeren til gulvet skal være over 1,8 meter (fig. 1).
4. Tilslut terrassevarmeren til en 230V ~ 50Hz stikkontakt.
5. ON/OFF knappen på terrassevarmeren bruges til at tænde og slukke for strømmen (I) for tændt og (O) for slukket (fig. 2).
6. Betjeningspanelet på terrassevarmeren bruges til at betjene terrassevarmeren manuelt (fig. 3).
Tryk 1 gang for en effekt på 1000W.
Tryk 2 gange for en effekt på yderligere 1000W (2x1000W).
Tryk 3 gange for at tænde for LED lyset uden aktivering af varmerørerne.
Tryk 4 gange for at tænde for LED lyset samt de 2 varmerør (2x1000W + LED)
Tryk 5 gange for at slukke for varmerør og LED lys.
7. Brug kun terrassevarmeren i hængende position.

FJERNBETJENING



Read the instructions before use

Keep the manual for any questions of future use of your product. The product is designed and manufactured in compliance with European standards: CE, RoHS.

General safety instructions

- Use the heater only on flat and stable ground.
- Do not cover the product or the heater's grill.
- Do not use the heater close to curtains and other combustible materials.
- Do not insert foreign objects into the heat source behind the grill.
- Do not place the heater directly below a socket outlet.
- Do not use the heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater outdoor during bad weather like rain, storm or snow.
- Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.

Maintenance and cleaning

- Disconnect the plug from the socket before cleaning or when the product is not in use for prolonged periods of time.
- Do not clean the product until 60 minutes after it is turned off.
- When cleaning, do not spray cleaners or water directly into the product.
- Apply the cleaner on a cloth and wipe the product.
- Regularly check the cord for damages and ensure that the plug is clean.
- If the power cord, lamp or other electrical parts needs replacing, this must be done only by a professional electrician.

Troubleshooting

Follow the troubleshooting steps listed below:

- Make sure the power cord is connected correctly.
- Check the cable for any ruptures.
- Make sure the ON/OFF switch has been switched OFF.
- Check whether the bulb has blown.
- If the product is turned off due to overheating caused by improper use (overheat sensor), the product must be disconnected from the socket outlet and cool off. Check the product for defects after 30 minutes of cooling. If there are no visible defects, try to reconnect the product again. Please contact the place of purchase if this did not solve your problem.

Disposal



European directive 2002/96/EC on Electrical and Electronic Equipment Waste (WEEE), requires that old household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. The appliances should be collected separately to maximize the recovery and recycling of materials and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the "crossed off dustbin" is stamped on the product to recall the obligations of the separate collection. Consumers should contact their dealer or local authorities regarding the procedure to be followed for the removal of their product.

Warranty

The product warranty is pursuant to the Danish Sale of Goods Act. The warranty period starts on the day the product was purchased.


Warranty handling

A defective product must be returned to the place of purchase along with a valid receipt. If the product becomes defective during the warranty period, the product must be returned to the place of purchase.

Warranty disclaimer

Damage or defects resulting from neglect or improper use of the product is not covered by the warranty. The warranty does not cover force majeure such as lightning, flood, fire or damage occurred during transport. Warranty cover will be void, if the product's serial number has been changed, if any modifications have been made or if a repair has been attempted by any unauthorized service centre.

Product specifications	
Model no.	ZHQ2090-C-RMLED
Art. No.	211-309
Power source	230V AC ~ 50 Hz
Consumption	1000/2000w
Protection class	IP65



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place the heater on a firm, level ceiling surface.
2. The hook on the ceiling hanging the patio heater must be able to undertake a weight 3 or 4 times that of the patio heater itself.
3. The distance between the bottoms of the Patio heater to the Floor must be over 1.8 meter (fig. 1).
4. Plug the Patio Heater into a grounded 230V ~ 50Hz power outlet.
5. The switch on the heater head is used to control the power. (I) position for turn on. (0) position for turn OFF (fig. 2).
6. Activating button on the heater is to operate heater by manually (fig. 3).
Press one time for 1000 W,
Press again for 2000W (1000W+1000W),
Press third times for turning on two LED light without heat,
Press four times for turning on the two LED light and heater (for 2000W)
Press five times for turn off the LED light and heater.
7. Only operate the heater when it is in hanging position.




fig. 1




fig. 2



fig. 3

REMOTE CONTROL



Läs instruktionerna före användning

Förvara manualen för eventuella frågor om framtida användning av produkten. Produkten är designad och producerat i enlighet med europeiska normer: CE, RoHS.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Använd värmaren endast på plant och stabilt underlag.
- Täck inte produkten eller värmarens grill.
- Använd inte värmaren nära gardiner och andra brännbara material.
- För inte in främmande föremål i värmekällan bakom grillen.
- Placera inte aggregatet direkt under ett vägguttag.
- Använd inte värmaren i den omedelbara närheten av ett bad, dusch eller en pool.
- Använd inte denna värmare utomhus vid dåligt väder som regn, storm eller snö.
- Använd inte värmaren med en programmerare timer eller någon annan enhet som växlar värmaren på automatiskt, eftersom en brandrisk föreligger om värmaren är täckt eller placerad felaktigt.

Underhåll och rengöring

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring eller när produkten inte används för längre tidsperioder.
- Rengör inte produkten förrän 60 minuter efter att den stängts av.
- Vid rengöring, spraya inte rengöringsmedel eller vatten direkt i produkten.
- Applicera rengöringsmedel på en trasa och torka av produkten.
- Kontrollera regelbundet sladden för skador och se till att kontakten är ren.
- Om strömsladden, lampa eller andra elektriska delar behöver bytas ut, måste detta ske endast av en professionell elektriker.

Felsökning

Följ felsöknings stegen nedan:

- Se till att strömsladden är korrekt ansluten.
- Kontrollera kabeln för eventuella brister.
- Se till att ON / OFF-knappen har stängts av.
- Kontrollera om glödlampan har blåst.
- Om produkten är avstängd på grund av överhettning som orsakas av felaktig användning (överhettningssensor), måste produkten vara bortkopplad från vägguttaget och svalka. Kontrollera produkten för fel efter 30 minuter av kylning. Om det inte finns några synliga skador, försök att återansluta produkten again. Vänligen kontakta platsen för köpa om detta inte löser problemet.

Bortskaffande



EU-direktiv 2002/96 / EG om elektrisk och elektronisk utrustning avfall (WEEE), kräver att gammal hushållsapparater inte kastas i det normala hushållsavfallet. Apparaterna ska samlas in separat för att maximera återanvändning och återvinning av material och minska påverkan på människors hälsa och miljön. Symbolen för "korsade utanför soptunnan" är stämplat på produkten att påminna om skyldigheter separat insamling. Konsumenterna bör kontakta sin återförsäljare eller lokala myndigheter om det förfarande som skall följas för att avlägsna deras produkt.

Garanti

Garantitiden börjar den dag produkten köps.


Garantihantering

En defekt produkt måste återlämnas till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto. Om produkten blir defekt under garantiperioden, måste produkten återlämnas till inköpsstället.

Garanti ansvarsfriskrivning

Skador eller defekter på grund av försummelse eller felaktig användning av produkten täcks inte av garantin. Garantin täcker inte force majeure som blixtnedslag, översvämning, brand eller skada uppstått under transporten. Garantin täcker att ogiltigförklaras, om produktens serienummer har ändrats, om några ändringar har gjorts, eller om en reparation har utförts av obehörig serviceverkstad.

Produktspecifikationer	
Modell	ZHQ2090-C-RMLED
Art. No.	211-309
Kraftkälla	230V AC ~ 50 Hz
Strömförbrukning	1000/2000w
IP klass	IP65



IGÅNGKÖRNING

1. Placera värmaren på en fast, plan takyta.
2. Kroken i taket ska kunna bära en vikt på 3-4 gånger terrassvärmarens vikt.
3. Avståndet mellan botten av terrassvärmaren och golvet ska vara över 1,8 meter (fig. 1).
4. Anslut terrassvärmaren till ett 230 V ~ 50 Hz eluttag.
5. ON/OFF-knappen på terrassvärmaren används till att slå strömmen på och av, (I) för på och (O) för av (fig. 2).
6. Knapppanelen på terrassvärmaren används till att styra terrassvärmaren manuellt (fig. 3).
Tryck 1 gång för en effekt på 1000 W.
Tryck 2 gånger för en effekt på ytterligare 1000 W (2 x 1000 W).
Tryck 3 gånger för att tända LED-ljuset utan aktivering av värmaren.
Tryck 4 gånger för att tända LED-ljuset samt de två värmerörerna (2 x 1000 W + LED).
Tryck 5 gånger för att stänga av värmerör och LED-ljus.
7. Använd endast terrassvärmaren i hängande position.




fig. 1




fig. 2



fig. 3

FJÄRRKONTROLL



Les brukerveiledningen før bruk

Oppbevar brukerveiledningen tilgjengelig for eventuelle fremtidige spørsmål om produktet. Produktet er designet og utviklet i overensstemmelse med europeiske standarder: CE, RoHS.

General safety instructions

- Bruk kun produktet på flatt og stabilt underlag.
- Produktet og ovnsens gitter, må ikke tildekkes.
- Bruk ikke produktet tett på gardiner og andre brennbare materialer.
- Før ikke inn fremmedobjekter i varmekilden bak gitteret.
- Bruk ikke produktet ved dårlig vær som regn, storm eller snø.
- Bruk ikke produktet med en tidsstyring, timer eller annet automatisk utstyr som tenner og slår av produktet. Dette kan øke risikoen for brann, hvis produktet er tildekket eller plassert feil.
- Plasser ikke ovnen direkte under et strømuttak.
- Plasser ikke ovnen rett ved badebasseng, bad eller våtrom.

Vedlikehold og rengjøring

- Trekk kontakten ut av stikkkontakten ved rengjøring, eller når produktet ikke er i bruk i lengre perioder.
- Rengjøring av produktet bør tidligst skje 60 minutter etter siste bruk.
- Påfør rengjøringsmiddel på en klut og tørk av produktet.
- Regelmessig vedlikehold av produktet anbefales, da dette forlenger produktets levetid og utseende. (I kystnære områder bør produktet rengjøres hyppigere, grunnet luftens saltinnhold).
- Kontroller regelmessig, at ledningen ikke er skadet og at kontakten er ren.
- Hvis strømledningen skal skiftes, må det kun utføres av autorisert fagpersonell.

Feilsøking

Følg feilsøkingstrinn som angitt nedenfor:

- Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet.
- Kontroller at strømkabelen er intakt.
- Kontroller at av / på-bryteren er trykket inn.
- Sjekk om pæren er ødelagt.
- Hvis produktet er slått av pga overoppheting og feil bruk av overopphet ingssensor, må produktet kobles av strømforsyning og avkjøles. Kontroller produktet for eventuelle mangler etter 30 minutters avkjøling, for så å ta det i bruk igjen. Om produktet fortsatt ikke fungerer, bør du kontakte forhandleren.

Kast av spesialavfall



EU-direktiv 2002/96 / EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall), krever at gamle elektriske husholdningsapparater ikke skal kastes med husholdningsavfall. Apparater skal samles separat for å maksimere resirkulering og gjenbruk av materialer og redusere innvirkningen på menneskers helse og på miljøet. Symbolet med "kryss over søppelkasse" på produktet, skal være en påminnelse om forpliktelser for nedbryting av avfall. Vedrørende prosedyrer som skal følges ved fjerning av spesialavfall, bør forbrukere kontakte forhandler, kommune eller det lokale gjenvinningsanlegget.

Garanti

Produktgarantien er i samsvar med kjøpsloven. Garantiperioden gjelder fra datoen produktet ble kjøpt.

Garanti håndtering

Et defekt produkt må returneres til kjøpsstedet sammen med gyldig kvittering. Hvis produktet får en feil i garantiperioden, skal produktet leveres tilbake til kjøpsstedet.

Ansvarsfraskrivelse på garantien

Feil eller mangler som skyldes forsømmelse eller feil bruk av produktet, er ikke dekket av garantien. Skader eller defekter som oppstår ved bruk av ikke-originale deler eller uoriginalt ekstrautstyr, dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke force majeure som lyn, flom, brann eller skade som oppstår under transport.

Produktspesifikasjoner	
Model no.	ZHQ2090-C-RMLED
Art. No.	211-309
Strømkilde	230V AC ~ 50 Hz
Strømforbruk	1000/2000w
Beskyttelsesklasse	IP65



BRUKSANVISNING

1. Plasser varmeren på en plan loftoverflaten.
2. Krogen på loftet skal kunne bære en vekt på 3-4 ganger terrassevarmerens vekt.
3. Avstanden mellom bunnen av terrassevarmeren til gulvet skal være over 1,8 meter (fig 1).
4. Koble til terrassen til en 230V ~ 50Hz stikkontakt.
5. ON / OFF knappen på terrassevarmeren brukes til å tænde og slukke strømmen (I) for tændt og (0) for slukket (fig. 2).
6. Betjeningspanelet på terrassevarmeren brukes til å betjene terrassevarmen manuelt (fig. 3).
Trykk 1 gang for en effekt på 1000W.
Trykk 2 ganger for en effekt på ytterligere 1000W (2x1000W).
Trykk 3 ganger for å tænde for LED-lys uten aktivering av varmerørene.
Trykk 4 ganger for å tænde for LED lyset samt de 2 varmerør (2x1000W + LED)
Trykk 5 ganger for å slukke for varmerør og LED lys.
7. Bruk kun terrassevarmeren i hengende posisjon.




fig. 1





fig. 2



fig. 3

FJERNKONTROLL



Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten

Tuote on suunniteltu ja valmistettu eurooppalaisia CE- ja RoHS-standardeja sekä EN 60335-2-30:2009 ja EN 60335-1:2012 direktiivejä noudattaen.

Varoitukset

- Käytä infrapunalämmitintä vain tasaisella ja vakaalla alustalla.
- Älä peitä infrapunalämmitintä tai sen suojaristikkoa.
- Älä käytä lämmitintä tulenarkojen materiaalien läheisyydessä.
- Älä työnnä esineitä infrapunalämmittimen suojaristikon sisäpuolelle.
- Älä käytä infrapunalämmitintä ulkona huonoissa sääolosuhteissa, esim. rankkasateen, myrskyn tai lumisateen aikana.
- Älä aseta infrapunalämmitintä suoraan pistorasian alapuolelle
- Älä kytke infrapunalämmitintä ajastimeen kytkettyyn pistorasiaan tms., joka saattaa kytkeä laitteen automaattisesti päälle
- Älä aseta infrapunalämmitintä uima-altaiden, kylpyammeiden tai pesuhuoneiden välittömään läheisyyteen.
- Vie lämmitin aina käytön jälkeen sisätiloihin ja anna sen jäähtyä ennen varastointia.

Huolto ja puhdistus

- Irrota pistotulppa ennen laitteen puhdistusta ja kun infrapunalämmitin ei ole käytössä.
- Anna tuotteen olla irti pistorasiasta tunnin ajan ennen kuin puhdistat sen.
- Puhdistettaessa laitetta, älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteeseen.
- Lisää puhdistusaine ensin siivousliinaan ja pyyhi tuote.
- Säännöllinen laitteen puhdistus pidentää tuotteen käyttöikää (etenkin rannikkoalueilla tuote kannattaa puhdistaa useammin ilman suolaisuuden takia).
- Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta ja varmista että pistotulppa on puhdas.
- Jos infrapunalämmittimen johto on vaurioitunut, vaihdata johto uuteen vain sähköalan ammattilaisilla.

Vikatilanteissa

- Varmista, että johto on kunnolla kiinni pistotulpassa.
- Tarkista johto vaurioiden varalta.
- Varmista ON/OFF-kytkimen asento.
- Tarkista, onko infrapunalämmittimen lamppu palanut.
- Mikäli infrapunalämmitin on ylikuumentumisen takia sammunut, irrota pistotulppa rasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Tarkista laite vaurioiden varalta noin puolen tunnin kuluttua sen jäähtyttyä. Mikäli vikoja ei ilmene, kokeile käynnistää laite uudelleen. Ota yhteys infrapunalämmittimen ostopaikkaan, mikäli laite ei toimi. Muissa ongelmatilanteissa ota yhteys myymälään.

Laitteen hävittäminen



Infrapunalämmitintä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laite tulee hävittää sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyspisteessä.

Takuu

Tuotetakuu alkaa ostopäivästä. Säilytä aina alkuperäinen kuitti, jossa näkyy tuotteen nimi, ostopäivä ja – paikka. Takuuasioissa ota aina yhteys myymälään.


Tuoteviat pyritään korjaamaan varaosin

Mikäli koko tuote joudutaan vaihtamaan, saattaa korvaavassa tuotteessa olla pieniä sävyyn tai malliin liittyviä eroja.

Tuotteessa ilmenevät viat, jotka ovat aiheutuneet laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä, eivät kuulu takuun piiriin.


Takuu ei myöskään kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän itse tekemistä muutoksista tai asennuksista laitteeseen. Takuu ei kata myöskään Force Majeure -tilanteita, kuten tulipalo, salama, tulva tai kuljetusvahinko. Takuu ei myöskään enää ole voimassa, jos laitteen korjausta on yrittänyt joku muu kuin valtuutettu korjaaja.

Tuotetiedot	
Model no.	ZHQ2090-C-RMLED
Art. No.	211-309
Virtalähde	230V AC ~ 50 Hz
Virrankulutus	1000/2000w
IP luokitus	IP65




KÄYTTÖÖNOTTO

1. Liitä lämmitin.
2. Koukku katossa on kestävä paino 3-4 kertaa patio lämpölamppu painoa.
3. Välinen etäisyys pohjan lämpölamppu lattiaan tulee olla yli 1,8 metriä (kuva 1).
4. Liitä lämpölamppu 230V ~ 50Hz pistorasiaan.
5. Lämmittimen päädyssä on päävirtakytkin lämmittimen kytkemiseksi käyttöön. (I) –asennossa virta on kytketty päälle. (0) –asennossa virta on pois päältä (kuva 2).
6. Käyttökytkimestä ohjataan lämmittimen toimintaa (kuva 3). Yksi painallus: käytössä on 1000W lämmitysteho. Toinen painallus: käytössä on 2000W lämmitysteho (1000W+1000W). Kolmas painallus: käytössä on LED –valo ilman lämmitystehoja. Neljäs painallus: käytössä on LED –valo ja 2000W lämmitysteho. Viides painallus: kytkee pois valon ja lämmitystehon.
7. Vain käytä lämpölamppu roikkuu asennossa.



Kuva 1




Kuva 2



Kuva 3

KÄYTTÖ KAUKOSÄÄTIMELLÄ



Veillez lire ce manuel avant utilisation.

Gardez-le à portée de main au cas où vous auriez des doutes quant à la future utilisation de votre produit. Le produit a été conçu et fabriqué conformément aux normes européennes : CE, RoHS.

Le produit respecte les exigences les plus importantes de ces directives, à savoir les normes EN 60335-2-30:2009 et EN 60335-1:2012.

Précautions de sécurité générales

- N'utilisez le produit que sur une surface plate et stable.
- Ne recouvrez pas le produit ni la grille de chauffage.
- N'utilisez pas le produit sous une table recouverte d'une nappe dont le bord pend de plus de 5 cm.
- Prenez garde à ne pas obstruer la grille de chauffage avec un sac à main, une nappe, un sac en plastique ou tout autre objet.
- N'utilisez pas le produit à proximité de rideaux ou de tout autre matériau inflammable.
- L'espace minimum requis entre le plateau de table et le dessus du produit est de 5 cm.
- N'insérez aucun corps étranger dans la source de chaleur située derrière la grille.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise mise à la terre.
- N'utilisez pas le produit par mauvais temps ; en cas de pluie, de tempête ou de neige, par exemple.
- N'utilisez pas le produit en combinaison avec un minuteur ou un programmateur ou tout autre appareil qui permet de l'allumer et de l'éteindre automatiquement : cela pourrait provoquer un incendie au sein de l'appareil s'il est couvert ou mal placé.
- Ne placez pas le chauffage directement sous une prise.
- Ne placez pas le chauffage à proximité d'une piscine, d'une baignoire ou d'une cabine de douche.
- Après utilisation, rangez toujours le produit à l'intérieur, et laissez-le refroidir avant de le remballer.

Entretien et nettoyage

- Débranchez avant de nettoyer ou lorsque le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée.
- Attendez au moins 60 minutes après la dernière utilisation du produit avant de le nettoyer.
- Lors du nettoyage, ne vaporisez aucun produit de nettoyage ni aucun liquide directement dans le produit.
- Appliquez le produit de nettoyage sur un chiffon, puis nettoyez le produit.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et que la prise est propre.
- Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, cette opération ne peut être effectuée que par un professionnel autorisé.

Dépannage

En cas de panne, suivez les étapes proposées ci-dessous :

- Assurez-vous que l'appareil est branché correctement.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation ne comporte aucun défaut.
- Assurez-vous que l'interrupteur on/off est en position on.
- Vérifiez que l'ampoule n'a pas grillé.

Si une surchauffe ou un usage incorrect du produit a provoqué son arrêt (capteur de surchauffe), débranchez-le et laissez-le refroidir. Après 30 minutes, examinez le produit afin d'y déceler d'éventuels défauts. Si le cordon ne présente aucun défaut visible, essayez de le rebrancher. Si le produit ne fonctionne toujours pas, vous devriez contacter votre détaillant.

Mise au rebut

La directive européenne 2002/96/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) indique que les vieux appareils ménagers ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Les appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la réutilisation et le recyclage des matériaux et de réduire l'impact sur la santé publique et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur le produit afin de rappeler aux consommateurs leur obligation de trier les déchets.

Concernant les procédures à suivre pour la mise au rebut de ce produit, les consommateurs doivent contacter leur détaillant, leur municipalité ou leur service local de collecte des déchets.

Garantie

La garantie du produit est conforme à la loi sur la vente. La période de garantie commence le jour de l'achat.

Traitement de la garantie

Un produit défectueux doit être retourné à l'endroit où il a été acheté accompagné d'un reçu valide. Si le produit devient défectueux durant la période de garantie, il doit être retourné à l'endroit où il a été acheté.

Dispense de garantie

Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Celle-ci ne couvre pas non plus les cas de force majeure tels que la foudre, les inondations, les incendies ou les dommages survenus durant le transport. La garantie deviendra caduque si des modifications, de quelque nature que ce soit, sont apportées au produit ou si un tiers non autorisé essaie de réparer le produit.

Lees de handleiding voor gebruik.

Bewaar de handleiding zodat je deze kunt raadplegen als je in de toekomst vragen hebt over het gebruik van het product. Het product is ontworpen en geproduceerd overeenkomstig Europese normen: CE, RoHS.

Het product voldoet aan de belangrijkste vereisten van de volgende richtlijnen: EN 60335-2-30:2009, EN 60335-1:2012.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Gebruik het product alleen op een vlak en stabiel oppervlak.
- Bedek het product en het verwarmingsrooster niet.
- Gebruik het product niet onder een tafel met een tafelkleed dat meer dan 5 cm over de rand van de tafel hangt.
- Plaats tassen, tafelkleden, plastic tassen of andere voorwerpen niet op dusdanige wijze dat deze het verwarmingsrooster blokkeren.
- Gebruik het product niet vlak bij gordijnen of andere brandbare materialen.
- Zorg voor een afstand van ten minste 5 cm tussen het tafelblad en de bovenkant van het product.
- Steek geen voorwerpen in de warmtebron achter het rooster.
- Steek de stekker van het product alleen in een geaard stopcontact.
- Gebruik het product niet bij slecht weer zoals regen, storm of sneeuw.
- Gebruik het product niet in combinatie met een tijdschakelaar of een ander apparaat dat het product automatisch in- en uitschakelt, aangezien er risico op brand bestaat als het product is afgedekt of verkeerd is geplaatst.
- Plaats het product niet direct onder een stopcontact.
- Plaats het product niet dicht bij zwembaden, baden of douchecabines.
- Zet het product na gebruik altijd binnen neer en laat het product afkoelen alvorens het op te bergen.

Onderhoud en reiniging

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat je het product reinigt of als het gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
- Laat het product na gebruik ten minste 60 minuten afkoelen voordat je het reinigt.
- Spuit bij het reinigen geen reinigingsmiddelen of water rechtstreeks in het product.
- Breng het reinigingsmiddel aan op een doekje en maak het product hiermee schoon.
- Controleer regelmatig of het netsnoer niet is beschadigd en of de stekker schoon is.
- Als het netsnoer moet worden vervangen, mag dit alleen door een deskundige worden gedaan.

Problemen oplossen

Volg de onderstaande stappen voor het oplossen van problemen:

- Controleer of de stekker goed is aangesloten.
- Controleer het netsnoer op eventuele breuken.
- Controleer of de aan-uitknop is ingeschakeld.
- Controleer of de lamp nog heel is.
- Als het product zichzelf heeft uitgeschakeld wegens oververhitting of incorrect gebruik (oververhittingssensor), trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het product afkoelen. Laat het product 30 minuten afkoelen en controleer het dan op gebreken. Steek de stekker weer in het stopcontact als er geen sprake is van zichtbare gebreken. Als het

product nog steeds niet werkt, neem je best contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht.

Weggoien

In EU-richtlijn 2002/96/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) , afgekort tot de WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment), staat dat afgedankte huishoudelijke apparatuur niet mag worden weggegooid als normaal huisvuil. De apparaten moeten apart worden ingezameld om hergebruik en recycling van materialen te maximaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te beperken. Een product dat moet worden gesorteerd, is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoor. Dit om consumenten aan hun verplichtingen met betrekking tot het sorteren van afval te herinneren. Consumenten dienen contact op te nemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht, de gemeente of de plaatselijke vuilophaaldienst om te achterhalen op welke wijze dit product moet worden afgevoerd.

Garantie

De productgarantie voldoet aan de Deense Wet Verkoop van Goederen (Købeloven). De garantieperiode gaat in op de dag van aankoop van het product.

Garantieverwerking

Een product dat gebreken vertoont, dient met een geldig aankoopbewijs te worden geretourneerd aan de plaats van aankoop. Als het product gedurende de garantieperiode gebreken vertoont, dient het product aan de plaats van aankoop te worden geretourneerd.

Afstand van garantie

Schade of gebreken voortvloeiend uit misbruik of incorrect gebruik van het product vallen niet onder de garantie.

Ook geldt de garantie niet in geval van overmacht, zoals blikseminslagen, overstromingen, brand of schade opgelopen tijdens transport. De garantie komt te vervallen als het product op enige wijze wordt gewijzigd of aangepast of als een externe partij reparatiewerkzaamheden aan het product uitvoert.

Lees de handleiding vóór gebruik.

Houd de handleiding in de buurt als naslagwerk in geval van vragen bij toekomstig gebruik van uw product. Het product is ontworpen en geproduceerd volgens Europese normen: CE, RoHS.

Het product voldoet aan de belangrijkste vereisten in de richtlijnen: EN 60335-2-30:2009, EN 60335-1:2012.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Gebruik het product uitsluitend op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Dek het product of het verwarmingsrooster niet af.
- Gebruik het product niet onder een tafel met een tafelzeil dat meer dan 5 cm over de rand van de tafel hangt.
- Plaats handtassen, tafelzeilen, plastic zakken of andere voorwerpen nooit zo dat ze het verwarmingsrooster blokkeren.
- Gebruik het product niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen.
- De minimaal vereiste afstand tussen het tafelblad en de bovenkant van het product is 5 cm.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de warmtebron achter het rooster.
- Sluit het product alleen aan op een geaard stopcontact.
- Gebruik het product niet bij slecht weer, zoals regen, storm of sneeuw.
- Gebruik het product niet met een schakelklok, timer of ander apparaat dat het product automatisch in- en uitschakelt, omdat dit brand kan veroorzaken als het product is afgedekt of niet goed is geplaatst.
- Plaats de kachel niet direct onder een stopcontact.
- Plaats de kachel niet in de buurt van zwembaden, baden of douchecabines.
- Zet het product na gebruik altijd binnen en laat het product afkoelen voordat u het opbergt.

Onderhoud en reiniging

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt of als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
- Wacht na gebruik minstens 60 minuten voordat u het product gaat reinigen.
- Zorg dat u bij het reinigen geen reinigingsmiddelen of water direct in het product spuit.
- Breng het reinigingsmiddel aan op een doek en neem het product daarmee af.
- Controleer regelmatig of de voedingskabel onbeschadigd is en de stekker schoon is.
- Als de voedingskabel moet worden vervangen, mag dat uitsluitend worden gedaan door een erkende vakman.

Problemen oplossen

Volg onderstaande stappen voor het oplossen van problemen:

- Controleer of de stekker goed is aangesloten.
- Controleer de kabel op breuken.
- Controleer of de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld.
- Ga na of de zekering is doorgebrand.
- Als het product zichzelf heeft uitgeschakeld vanwege oververhitting of verkeerd gebruik (oververhitting sensor), moet u de stekker uit het stopcontact halen en het product laten afkoelen. Controleer het product op defecten nadat u het 30 minuten hebt laten afkoelen.

Als er geen zichtbare defecten zijn, kunt u de stekker weer in het stopcontact steken. Als het product nog steeds niet werkt, moet u contact opnemen met de verkoper.

Afvoeren

EU-richtlijn 2002/96/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) bepaalt dat oude huishoudelijke apparaten niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. De apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om hergebruik en recyclage van materialen te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te beperken. Op het product is het symbool met een doorgekruiste afvalbak aangebracht om consumenten te attenderen op hun verplichting om afval te scheiden. Consumenten moeten hun verkoper, gemeente of plaatselijke vuilophaaldienst contacteren over de procedures die moeten worden gevolgd bij het afvoeren van dit product.

Garantie

De productgarantie voldoet aan de wetgeving over de verkoop van goederen. De garantieperiode gaat in op de dag waarop het product werd gekocht.

Garantieafhandeling

Een defect product moet naar de plaats van aankoop worden teruggestuurd, samen met een geldig aankoopbewijs. Als het product tijdens de garantieperiode defect raakt, moet het product naar de plaats van aankoop worden teruggestuurd.

Afwijzing van garantie

Schade of defecten als gevolg van misbruik of verkeerd gebruik van het product worden niet door de garantie gedekt.

De garantie geldt ook niet als er sprake is van overmacht, zoals blikseminslag, overstroming, brand of schade tijdens transport. De garantie vervalt als er modificaties aan het product worden uitgevoerd of als een onbevoegde derde het product probeert te repareren.

